# ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS, JÓTÁLLÁS

**Az üzemeltetés során a vonatkozó élet-, vagyon- és munkavédelmi előírásokat be kell tartani.**

## Alkalmazhatóság:

Táptranszformátorként is alkalmazható feszültségváltó, amelynek alapkivitele mérsékelt égövi klímán, kültéren, normál üzemi körülmények között, 40,5 kV legnagyobb berendezésfeszültségig fázisok közé csatlakoztatva működik. Gyártható speciális (pl. trópusi) kivitelben is – ezt kérjük az ajánlatkéréskor vagy az előzetes egyeztetés során jelezni.

## Karbantartás:

A karbantartás a beltéri villamoskészülékeknél szokásos teendőkből és az esetleges rendellenességek megszüntetéséből áll. Időszakosan a következők elvégzését javasoljuk:

- a felületek sértetlenségének ellenőrzése,
- a szennyezettség ellenőrzése, szükség szerinti tisztítás,
- a primer és szekunder csatlakozó csavarok ellenőrzése, utánhúzása,
- a földelő csavarok ellenőrzése, utánhúzása,
- a felerősítő csavarok ellenőrzése, utánhúzása.

Rendellenesség gyanúja esetén (repedés, elszíneződés, égésszag, kisülésre utaló hang) célszerű felvenni a kapcsolatot műszaki-támogató kollégáinkkal.

## Tisztítás:

Tisztításhoz ne használjunk olyan tisztítószert, amelynek maradványa vezetőképes bevonatot képezhet a felületen, vagy károsítja azt. A csavarok utánhúzásakor az üzembehelyezésnél megadott névleges nyomatékokat kell alkalmazni.

## Jótállási idő:

A jótállási idő a hatályos jogszabályok alapján – 24 hónap.

Kívánságra hosszabb jótállási időt is vállalunk. Ilyen esetben kérjük az ajánlatkéréskor vagy az előzetes egyeztetés során megadni a meghosszabbított jótállási időre vonatkozó igényt.